



PT6A


Sistema de Ar

→ Através de caminhos internos ar da estação 3, refrigera a seção quente.



PT6A

Seção Quente



EXHAUST DUCT

PT6A-27/34


0311 PT6A 27-34

TRAINING USE ONLY

HOT SECTION 3.23

PT6A


Seção Quente



PT6A


Sistema Torquímetro

- O torquímetro é um dispositivo medidor de torque do tipo hidromecânico, localizado na carcaça traseira da caixa de redução (rear case).




PT6A

Sistema de Combustível




PT6A


Sistema de Combustível




MOTOR PT6A




MOTOR PT6A




MOTOR PT6A




MOTOR PT6A




MOTOR PT6A




MOTOR PT6A




PRIMARY FUEL MANIFOLD
ADAPTER ASSEMBLY



SECONDARY FUEL MANIFOLD
ADAPTER ASSEMBLY




PRE-SB1372




POST-SB1372

FUEL MANIFOLDS AS VIEWED FROM REAR OF ENGINE


MOTOR PT6A




MOTOR PT6A




MOTOR PT6A




MOTOR PT6A




MOTOR PT6A




MOTOR PT6A




MOTOR PT6A




MOTOR PT6A





MOTOR PT6A




MOTOR PT6A



MOTOR PT6A



MOTOR PT6A



MOTOR PT6A

